

# Trabajo práctico Nro 7

Diseño de Sistemas de Instrumentación. Medición de interferencias.

*Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel*

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba  
Universidad Tecnológica Nacional*

## I. INTEGRANTES Y FECHAS

| Apellido y Nombre      | Coordinador | Operador | Documentador |
|------------------------|-------------|----------|--------------|
| Perea Ignacio          |             |          | X            |
| Filsinger Gonzalo      | X           |          |              |
| Leon Parfait Manuel    |             | X        |              |
| Fecha de Presentación: | 10/09/2026  |          |              |

## CUADRO

Ahora cambiamos la ventana a Flattop y con los cursores de amplitud mediremos las amplitudes de las 7 primeras componentes espectrales de la señal, al estar en dBv, para poder calcular la amplitud en V, utilizaremos la siguiente ecuación:

$$V = 10^{\frac{dBv}{20}}$$

## II. EXPERIMENTO 1

Para este primer experimento buscaremos obtener una forma de onda cuadrada para analizar.

Para ello primero calibramos la punta de prueba y luego conectamos la salida del generador de funciones a la entrada del osciloscopio.

Pondremos las siguientes configuraciones en el generador de funciones: frecuencia de 1 kHz, sin CC y con media vuelta de perilla del nivel de salida.

Ahora verificamos que el osciloscopio tenga la siguiente configuración: acople en CC, sin límite de ancho de banda, sonda en x10 y sin inversión de la señal.

## CUADRO

Y con estos datos calculamos el valor eficaz:

$$V_{ef} = \sqrt{\sum_{i=1}^n V_i^2}$$

## IMAGEN

Ahora pondremos el menú matemático del osciloscopio y seleccionaremos la opción de FFT, para el CH1 con zoom en x1.

Ahora veremos el espectro de la señal de entrada, y con el control de Posición Horizontal, pondremos el espectro en el centro de pantalla para luego poner el zoom en x10 y así poder ver mejor la señal.

## OBSERVACIONES

Ahora con los Cursores propios del osciloscopio para frecuencia, mediremos las componentes espectrales de la señal, para ello seleccionaremos los siguientes ajustes:

- Modo de adquisición: Promedio
- Número de cuentas: 64
- Ventana: Rectangular

### III. EXPERIMENTO 2

Para este experimento analizaremos la función matemática de un tren de pulsos. Para ello realizaremos los siguientes pasos:

En el generador ajustamos la señal para obtener un tren de pulsos con periodo de 1 ms, ancho de pulso de 250  $\mu$ s con el nivel de salida en media vuelta de perilla.

Ahora en el osciloscopio verificamos que la señal se vea correctamente, y luego pondremos el menú matemático del osciloscopio y seleccionaremos la opción de FFT, con ventana rectangular, para el CH1 con zoom en x1.

#### FOTO

Ahora pondremos el modo de adquisición en Promedio, con 64 cuentas y con el control de Posición Horizontal, pondremos el espectro en el centro de pantalla para luego poner el zoom en x10 y así poder ver mejor la señal.

#### OBSERVACIONES Y FOTO

Ahora pasamos a la medición de los datos de frecuencia, para ello primero colocaremos el cursor en la componente de CC, es decir en  $f=0$  Hz, mientras que el cursor dos se situará en cada una de las componentes a medir, y completaremos la siguiente tabla con los datos obtenidos:

#### TABLA

Ahora cambiamos la ventana a Flattop y mediremos los valores de frecuencia correspondiente a los Valles de la gráfica, completando la siguiente tabla con los datos obtenidos:

#### TABLA

Calculamos el ancho del pulso:

$$T_o = \frac{1}{\Delta f_{min(promedio)}}$$

Ahora con el cursor de amplitud medimos la componente de CC:

### IV. EXPERIMENTO 3

En este experimento analizaremos la frecuencia de Alias. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

Primero pondremos en el generador de funciones una onda senoidal de 10 kHz, con el nivel de salida en media vuelta de perilla.

En el osciloscopio verificamos que la señal se vea correctamente, y luego pondremos el menú matemático del osciloscopio y seleccionaremos la opción de FFT, Hanning, para el CH1 con zoom en x1.

Ajustamos la perilla de Sec/div para llevar la frecuencia de muestreo a 25 kHs/s. Y verificamos con la opción de Cursores que la frecuencia del generador sea efectivamente de 10 kHz.

Ahora sin tocar el cursor que se uso para verificar la frecuencia del generador, aumentamos progresivamente la frecuencia del generador y observamos cómo se profuce el repliegue en la frecuencia de Nysquist de 12.5 kHz, y cómo se produce el efecto de aliasing.

Ahora cambiamos la salida del generador a una onda cuadrada y repetimos los pasos:

### V. EXPERIMENTO 4

### VI. EXPERIMENTO 5

### VII. CONCLUSIONES

#### REFERENCIAS

- [1] TP7\_version\_definitiva\_V\_01\_2026\_Medidas Electrónicas I, UTNFR.